


Uszczelka okienna do klimatyzatorów przenośnych



Instrukcja montażu uszczelki okiennej



Krok 1: Oczyszczyć powierzchnię ramy i skrzydła okiennego, które mają być oklejone, po jego otwarciu. Przyklej taśmę z rzepem (strona A) na ramie okna. Nie zaklejaj powierzchni uszczelnienia okna (okno musi dawać się zamykać).



Krok 2: Taśmę z rzepem (strona B) przyklej po stronie zewnętrznej lub stronie wewnętrznej skrzydła okiennego (stronie z uchwytem okiennym).



Krok 3: W otwartym oknie przymocuj szeroką stronę A (zamek błyskawiczny pozostaje zapięty na ramie okiennej) zaczynając od środka i potem w prawo i lewo oraz w górę i dół.



Krok 4: Zamknij okno ostrożnie aby nie przycisnąć uszczelnienia.



Krok 5: Wąską stroną B (z zamkniętym zamkiem błyskawicznym) przymocuj do skrzydła okiennego zaczynając od środka potem w prawo i lewo oraz w górę i w dół.



Krok 6: Uchyl okno. Rozepnij zamek, włóż adapter i zaciśnij zamkiem przewód powietrza. GOTOWE!

UWAGA! Uszczelkę okienną można montować również w oknie dachowym

Zawartość pakietu :

- uszczelka okienna
- taśma montażowa na rzep
- instrukcja obsługi